


HANDLEIDING VOOR TP-6




Semafoon aanzetten:

- Druk 5 seconden op de  toets
- Semafoon doet een korte zelf test, en gaat aan
- Semafoon gaat daarna automatisch naar stand-by scherm om de batterijen te sparen

Semafoon uitzetten:

- Druk net zo lang op   toetsen totdat volgende menu verschijnt:

TURN OFF

- Bevestig dit met de  toets
- Bevestig bij **YES** dit nogmaals met de  toets
- Semafoon staat nu uit, en zal geen meldingen ontvangen


Verlichting:

Druk 5 seconden op  om de verlichting te activeren. Verlichting gaat vanzelf weer uit

Meldingen lezen:

Druk op  om het alarmeren te stoppen en melding te lezen

▶ Wil zeggen dat bericht uit meerdere pagina's bestaat

Druk op  om rest van de pagina's te lezen, verdwijnt de ▶ dan bent U aan het einde van het bericht

Voor ieder bericht ziet U een nummer, bijv. 01. Dit is het eerst ontvangen bericht. Het volgende bericht krijgt 02 etc.

Ga met de   toetsen naar de volgende / vorige berichten

Druk op  om de meldingen te lezen

 Wil zeggen dat er ongelezen berichten zijn

Meldingen verwijderen:

Ga naar de melding die U wil verwijderen




Druk 5 seconden op de  toets totdat volgende menu verschijnt:

LOCK DEL DEL.ALL

Lock = bericht beschermen tegen verwijderen

Del = 1 bericht verwijderen

Del.all = alle berichten verwijderen

Ga met de   toetsen naar **DEL** en druk op  toets om dit te bevestigen
Semafoon laat nu een kort piepje horen, en het bericht is verwijderd

De gelijke procedure geldt voor de overige 2 opties.

Wanneer U een bericht "locked" verschijnt bij dit bericht onder in het display een 






Het bericht kan nu niet verwijderd worden

Unlock dit bericht wanneer U het wil verwijderen

Tijd en datum instellen:

- Druk net zo lang op   totdat volgende menu verschijnt:

DATE & TIME

- Druk de  toets om de keuze te bevestigen
- Wijzig met   toets de waarde, en druk op  toets om naar volgende te wijzigen instelling te gaan
Herhaal dit, totdat alles is ingesteld
Bevestig na het instellen van de minuten dit met de  toets
Semafoon zal een kort piepje geven

Alarm type instellen:

- Druk net zo lang op   totdat volgende menu verschijnt:

SET ALERT

- Druk de  toets om de keuze te bevestigen
- Ga met de   toets naar de instelling die je wil hebben
Bevestig deze instelling door de  toets in te drukken
Semafoon zal een kort piepje geven
Keuzes:
Tone = geluid
Vibrate = trillen
Tone&Vibr = piepen en trillen
Silent = geen geluid of trillen

Alarm toon instellen:

- Druk net zo lang op   totdat volgende menu verschijnt:

SET TONE

- Druk de  toets om de keuze te bevestigen
- Ga met de   toets naar de instelling die je wil hebben
Bevestig deze instelling door de  toets in te drukken
Semafoon zal een kort piepje geven
Keuzes:
Tone A t/m D
Melody 1 t/m 4





Extra functie's:

De semafoon kent nog een aantal extra functie's. De instellingen hiervan gebeuren soortgelijk als bij de eerder omschreven procedures.
Daarom alleen korte samenvatting van deze functies.

Set alarm: geeft de mogelijkheid een alarm wekker in te stellen

Phonebook: geeft de mogelijkheid naam + tel.nummers op te slaan

Zelf test mode:

- Verwijder de batterij
- Druk de  toets, en zet tegelijk de batterij er op de goede manier in
- Druk de  toets om door de test te gaan
Je ziet nu type, serienummer, test trilmotor, verlichting, instellingen etc.
- Druk de  toets om uit te zetten
- Druk de  toets lang in om de semafoon weer aan te zetten

Betekenis symbolen in display:

Icoon	Omschrijving
	Trilfunctie aan
	Geluid aan
	Alarmwekker aan
	Bericht dubbel
	Ongelezen bericht
	Bericht beveiligd tegen verwijderen
	Tijdelijk geen ontvangst
	Batterij leeg
	Bericht bestaat uit meerdere blz.

Batterij vervangen:

Wanneer  in het display staat, dient de batterij vervangen te worden.

De semafoon werkt ca. 1 maand op één AAA batterij. Alkaline batterijen worden aanbevolen.

Gebruik liever geen oplaadbare batterijen.

Wanneer de batterij binnen 8 seconden verwisselt wordt, blijven de instelling (datum/tijd/alarm etc) bewaard.

Tijdens het vervangen van de batterij, kunt U geen melding ontvangen.

Onderhoud:

Reinig de semafoon met een droge zachte doek

Gebruik geen schoonmaakmiddelen of vloeistoffen

Wordt de semafoon langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij i.v.m. mogelijke lekkage

Gebruik alleen batterijen van een gerenommeerd merk

Laat de semafoon niet vallen

Garantie: 6 maanden bij normaal gebruik

Uitgesloten van garantie zijn: schade aan display, schade veroorzaakt door vocht/vallen/openen, lekkende batterijen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor toekomstige veranderingen in netwerken / oproepprotocollen/coderingen/frequentieveranderingen waardoor de semafoon ongeschikt voor gebruik wordt. Alle semafoons werken op de dag van aflevering volgens deze stand van de techniek.

